



ສາງພູໃຫຍ່

ກຮມສາມັກຸດີກົມາ ກະກຽວບົດີກົມາອີກາດ

ฉบับທີ 184 ປະຈຳບົກນແຮກ


ເດືອນ ດຸລາຄມ 2518



ເຄື່ອງມືປະບາບຄົດຮູ້ພຶ້ງ ແບບໃຫ້ມືອນິດ

เครื่องมือปราบคัตรุพิช แบบไข้มีนีด เป็นเครื่องมือชนิดพ่นน้ำยา
แบบไข้แรงคน มีระบบทำงานได้สองทาง น้ำยาจะพ่นออกเป็นฝอย-
ละเอียดทั้งขณะเมื่อดึงสูบออกและดันเข้า ใช้ถังน้ำยาด่างหากโดยจุ่มห่อยาง
ที่มีหัวดูดลงไปในถัง ส่วนประกอบเครื่องพ่นยาแบบนี้มีด้านหมายเลข ดังนี้

๑. ห่อยาง ๘๐ น้ำ
๒. หัวดูดพร้อมแผ่นกรอง
๓. หัวฉีด
๔. แกนในหัวฉีด
๕. ข้องอ
๖. ข้อต่อเกลียววนอก
๗. ห่อต่อยาง ๒๙ น้ำ
๘. ข้อต่อเกลียวใน
๙. หัวฉีดละเอียดพร้อมแกน
ในหัวฉีด
๑๐. ข้อต่อเกลียววนอก
๑๑. ด้ามถือ
๑๒. ปะเก็นแหวนยาง
๑๓. ฝาเกลียวต่อกระบอกสูบ
๑๔. ปะเก็นกันน้ำร้าว
๑๕. วงแหวนทองเหลือง
๑๖. ลูกสูบพร้อมทั้งลูกบีบันล็อกล็อกล็อก
๑๗. ลูกสูบทนัง
๑๘. ฝาเกลียวลูกสูบ
๑๙. เกลียวต่อ ก้านสูบ
๒๐. กระบอกสูบ
๒๑. ด้ามถือ
๒๒. เกลียวสำหรับข้อต่อยาง
๒๓. ข้อต่อยางพร้อมทั้งลูกบีบันล็อกดูด้น้ำ



ก่อนใช้ดังนี้ผ้าเช็ดผู้ที่ภาวะอยู่ที่ก้านสูบเลขที่ ๑๑ และ ๑๓ ออกราให้หมดเพื่อบังกันผู้นั่งไปเลียดสีทำให้ก้านสูบเดินไม่สะดวกและทำให้ลึกหรือเร็ว แล้วอาจารบีหรือนามนเครื่องหาก้านสูบ เพื่อให้มีความลื่นและบังกันมิให้ปะเก็นเลขที่ ๑๕ ขารุดเร็วเกินควร ถัดมาถ้าต้องขันفالีว่าให้ปะเก็นแน่นทุกล่วง คือ เลขที่ ๒,๔,๗,๑๐,๑๓,๒๓. เพื่อมิให้น้ำยารัวและไม่ให้หัวฉีดหลุดหาย สำหรับข้อด้อยาง เลขที่ ๒๓ ต้องขันให้แน่น เพื่อมิให้มีอาการรัวเข้าไปทำให้ฉีดยาไม่สะดวก สำหรับหัวดูดเลขที่ ๒ พร้อมทั้งแผ่นกรองเวลาใช้จะต้องใส่ออยู่เสมอห้ามถอด หรือถ้าแผ่นกรองขารุดถ้าต้องเปลี่ยนซ่อมใหม่ เพื่อบังกันมิให้เศษผงเข้าไปอุดหัวฉีด อีกประการหนึ่งในการพ่นยาครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ควรถอดอาแกนในหัวฉีดเลขที่ ๔ ออกรา

เวลาใช้อาจมีเหตุขัดข้องขันเรามีวิธีแก้ไขดังนี้ ถ้าหากมีน้ำยาอกราทางฝาفالีว่าต่อระบบอกรสูบเลขที่ ๑๓ แสดงว่าปะเก็นเลขที่ ๑๕ รัว ให้ถอดฝาفالีว่าเลขที่ ๑๓ ออกรา ถ้าไม่มีปะเก็นหนังให้อาด้ายดิบทาด้วยอาจารบีพันรอบก้านสูบแล้วขันفالีว่าครอบลงไปให้แน่น ถ้าพ่นน้ำยาไม่ออกหรือไม่เป็นฝอยลูกสูบไม่กินลมแสดงว่าหนังลูกสูบเลขที่ ๑๗ ฉีกขาดหรือหนังลูกสูบแห้ง ให้เปลี่ยนหนังลูกสูบใหม่ หรือใช้น้ำมันอาจารบีหรือน้ำมันเครื่องทาให้ทวนนังลูกสูบ ควรจะเตรียมน้ำยาเป็นไดท์ลูกปืนลันส์น้ำยา ที่ ๑๖ หรือข้อด้อยเลขที่ ๒๓ เป็นสันมิภาวะอยู่กับเบาะลูกปืน ให้ถอดล่วนนี้ออกทำความสะอาด ถ้าพ่นน้ำยาไม่ออกเป็นฝอยแสดงว่าหัวฉีดดัน ต้องถอดออกทำความสะอาด

หลังจากใช้งานแล้วทุก ๆ ครั้ง ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดจนไม่มีน้ำยาเหลือติดค้างอยู่ แล้วเช็ดให้แห้งเพื่อบังกันมิให้เป็นสันมิในระบบอกรสูบเลขที่ ๒๐ หัวฉีดเลขที่ ๙ และที่ลูกปืนลันดูดน้ำเลขที่ ๑๒ และ ๒๓ ถ้าเก็บเครื่องไม่ใช้นานเกินกว่าหนึ่งเดือน ให้ถอดฝาفالีว่าต่อระบบอกรสูบเลขที่ ๑๓ ออกรา เจ้าอาจารบีหรือนามนเครื่องทาลูกสูบหนังเลขที่ ๑๗ ดึงลูกสูบเข้าอกกล่องสามครั้ง ให้น้ำมันที่ทาจะโอลิมให้ทวนลูกสูบ เพื่อรักษาหนังลูกสูบเลขที่ ๑๗ ไม่ให้แห้ง และบังกันไม่ให้ระบบอกรสูบ ตลอดจนลูกปืน ลันดูด ข้อด้อย เป็นสันมิ *